



# 逆滲透純水機

## 安裝使用說明書

**REVERSE OSMOSIS  
DRINKING WATER SYSTEM**

---

## USER MANUAL

內附產品保證卡


龍泉科技有限公司 [www.lcwater.com.tw](http://www.lcwater.com.tw)

P2303a

# 【安裝說明】

適用型號：

LC-R-75  
LC-R-488  
LC-R-297  
LC-R-298  
LC-R-397  
LC-R-398




一般型逆滲透純水機安裝步驟(有儲水桶)

1. 安裝進水三通與球閥開關於水源
2. 連接1/4英吋水管至進水口
3. 安裝第1.2.3道濾芯與RO膜
4. 連接RO膜出水口與儲水桶管線  
(壓力桶關閉狀態)
5. 連接1/4英吋廢水管至排水孔
6. 連接後置濾芯出水口與鵝頸管線
7. 插上電源並打開進水球閥開關
8. 打開鵝頸開關放流至出水無碳粉再關閉
9. 確認TDS值正常
10. 打開儲水桶開關待機器造水儲水即安裝完成

適用型號：

LC-R-285(無第三道)  
LC-R-385(無第三道)  
LC-R-295  
LC-R-395



直輸型逆滲透純水機安裝步驟(無儲水桶)

1. 安裝進水三通與球閥開關於水源
2. 連接3/8英吋水管至進水口
3. 連接1/4英吋廢水管至排水孔
4. 連接淨水出水口與鵝頸管線
5. 插上電源並打開進水球閥開關
6. 打開鵝頸開關放流至出水無碳粉再關閉
7. 確認TDS值正常即安裝完成

# 【重要使用資訊】

- ✓ 第一次使用前，請詳讀說明書，內容包含安裝、使用與保養等重要資訊。
- ✓ 對於忽略機器使用說明書內容，所引起的問題，本公司概不負任何責任。

## ➤ 安裝注意事項

1. 產品安裝需使用自來水源，禁止使用地下水水源，以保持產品壽命，週遭二米內應有有效地面排水口，預防萬一發生漏水時能順利排水。
2. 建議水源水壓為1~3kg/cm<sup>2</sup>(15~42psi)，水壓過高時需加裝減壓閥，水壓不足時需加裝加壓馬達，水溫4°C~45°C，PH值3.0~10.0，TDS值500ppm以下。
3. 電源應由專業技術人員設置，且插座安裝與接地皆需符合當地的相關規定，應有單獨電源，不能與其他電器共用。(請勿用延長線)
4. 產品搬運時不得橫躺或倒置，以免產品受損發生危險。
5. 產品安裝應使用符合規範之全新管線，切勿隨意彎折並遠離高溫場所，不可重複使用舊管線，務必安裝進水球閥開關，以便日後關水保養維修。
6. 產品安裝應遠離火源、熱源、易燃物、化學性之藥物、藥品等惡劣環境。

## ➤ 使用注意事項

1. 請勿讓兒童、心智能力不足、經驗或知識缺乏者使用本產品，除非在對其有安全責任的人員之監護與指導下安全使用。
2. 停水或長時間不使用，請關閉電源及水源，重新開機使用時，如有儲水桶機型請先排空，且必須依服務人員建議更換已過水之濾芯與零件，再重新製水使用，以確保水質清潔及使用安全。
3. 請勿將產品浸水，避免造成損壞或發生危險。
4. 維修、保養、清潔、移動、傾斜本產品之前，必須關閉水源、電源後才能進行，以免漏水或觸電。
5. 漏電、漏水、機器異常或檢查異常時，請立即關閉電源及水源並張貼禁止使用標牌，通知本公司服務人員處理。
6. 萬一發生意外時，請立即關水、關電及採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場以備勘查。
7. 產品說明書或警告警示標牌如有損壞或遺失時，請洽本公司補足。

## ➤ 維修與保養

1. 請依飲用水管理條例規定維護、保養、檢查產品、管線與接頭，最少每月一次，如未定期實施，則本公司不負產品責任。
2. 濾芯約2~6個月更換一次(更換週期請參考濾芯上使用期限，該期限可能因產品或水質不同而改變，請依照服務人員建議期限更換)，更換後請放流5分鐘。
3. 產品故障時，請通知本公司服務人員維修，若自行委任非本公司人員或更換非本公司原廠耗材或零件，則本公司概不負產品責任。

## ➤ 使用年限

1. 產品自購買日起，建議使用期限為五年，若未更新產品而持續使用，因而造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

# 【保固服務說明與產品保證卡】

- 本合格產品業經嚴格的品質管制及檢驗，如在正常使用狀況下，自安裝完成日起一年內，本公司提供所有零件保固及完全免費的服務，謝謝您的惠顧！
- 下列記載事項則不屬於保固範圍之內：
  1. 自安裝完成後，外觀損傷、消耗性材料或零件(如使用過之濾芯)。
  2. 由非本公司專業技術人員維修保養或自行移機改裝，而導致產品故障或損壞。
  3. 未使用自來水源，或未按時保養更換淨水設備濾材，而導致產品故障或損壞。
  4. 未使用原廠濾材或零件進行保養更換維修，而導致產品故障或損壞。
  5. 因人為因素、不可抗拒因素、天然災害或環境因素影響等，而導致產品故障或損壞。
  6. 裝機後，因水源水壓異常或電源電壓異常，而導致產品故障或損壞。
  7. 進水水源水溫、PH值、TDS值異常，而導致產品故障或損壞。

## 產品保證卡

### 保證章

經銷/代理商：

地址：

TEL：

總公司：龍泉科技有限公司

網址：[www.lcwater.com.tw](http://www.lcwater.com.tw)

產品製造編號：

安裝日期：                   年                   月                   日

安裝人員簽名：